

Vartotojo instrukcija **LT**



10.10.2020 / 97-9680
www.hwam.com




hwam
intelligent heat


Turinys

Brėžiniai	3-6
Montavimas.....	7
Kūrenimo vadovas – mediena.....	12
Bendra informacija apie kūrenimą.....	14
Priežiūra	15
Eksplotacinės problemos.....	16
Eksplotacinių savybių deklaracija.....	17
EcoDesign produkto informacija	18


A.




B.




C.




D.




E.








F.



G.



H.



MONTAVIMAS

Bendra informacija

Sveikiname įsigijus naują „HWAM” malkinę krosnelę. Džiaugiamės, kad pasirinkote „HWAM” malkinę krosnelę. Esame įsitikinę, kad ji jums suteiks daug malonumo. Siekiant užtikrinti optimalų veikimą ir saugumą, rekomenduojame, kad montavimą atliktų įgaliotasis „HWAM” pardavėjas arba pardavėjo rekomenduotas montuotojas. Norėdami peržiūrėti „HWAM” mažmenininkų sąrašą, apsilankykite svetainės www.hwam.com skiltyje „Prekybos vietas“.

Saugumas

Jūsų „HWAM” malkinės krosnelės montavimas visada turi atitikti visus Europos, nacionalinius ir vietinius statybos reglamentus. Montavimas turi būti atliekamas pagal instrukcijas, pateiktas montavimo ir naudotojo vadove, o vėliau užregistruotas vienos valdžios institucijose. Įrengus, kaminu priežiūros specialistas turi patvirtinti montavimą, kad galėtumėte pradėti naudoti malkomis kūrenamą krosnelę. Visos „HWAM” malkinės krosnelės pakavimo medžiagos turi būti tvarkomos laikantis vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.

Reikalavimai patalpai

Visada užtikrinkite šviežio degimo oro tiekimą į patalpą, kurioje bus įrengta krosnelė. Malkinė krosnelė sunaudoja apie 5-14 m³ oro per valandą. Užteks atidaromo lango arba reguliuojamo oro vožtuvo. Turi būti neįmanoma užblokuoti reguliuojamo oro vožtuvo/grotelių. Naujai statomuose/sandariuose būstuose rekomenduojame įrengti šviežio oro sistemą, per kurią išorės oras tiesiogiai patektų į degimo vietą. Šią gryno oro sistemą galima įsigyti atskirai.

Prieš montuodami krosnelę, turite įsitikinti, kad grindų laikomos galia atlakys krosnelės ir kamino svorį. Dūmtraukio svoris turėtų būti skaičiuojamas pagal jo matmenis ir aukštį.

Techninės priemonės ir duomenys

Bandymo rezultatai po standartinio bandymo EN 13240

Nominalus šildymo efektas	4,5 kW
Išmetamųjų dujų temperatūros EN 13240 matavimo taškas	282°C
Išmetamųjų dujų temperatūra matuojama išleidimo angoje	366°C
Išmetamųjų dujų srautas	3,72 g/s
Efektyvumas	80,3%
Metinis efektyvumas (EcoDesign)	70,3%
KD	22 mg/m ³
OGC	96 mg/m ³
NOx	121 mg/m ³
CO esant 13% O ₂	1250 mg/m ³
CO esant 13% O ₂	0,1 %
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	106
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Bandymo rezultatas pagal NS 3058	
Dalelių išmetimas	3,42 g/kg

Eksplotacinių savybių deklaraciją (ESD) galima atsišusti iš mūsų svetainės www.hwam.com.

Modelis	Svoris	Aukštis	Plotis	Gylis
HWAM 2610c/2620c su plokšte	66 kg	73,0 cm	43,0 cm	38,0 cm
HWAM 2610c/2620c su sieniniu laikikliu	64 kg	70,0 cm	43,0 cm	40,4 cm
HWAM 2610c/2620c su pjedestalu	77 kg	100,0 cm	43,0 cm	38,0 cm
HWAM 2610m/2620m su plokšte	64 kg	73,0 cm	43,0 cm	38,0 cm
HWAM 2610m/2620m su sieniniu laikikliu	62 kg	70,0 cm	43,0 cm	40,4 cm
HWAM 2610m/2620m su pjedestalu	75 kg	100,0 cm	43,0 cm	38,0 cm
HWAM 2630c/2640c	75 kg	100,0 cm	43,0 cm	38,0 cm
HWAM 2630m/2640m	73 kg	100,0 cm	43,0 cm	38,0 cm

Grindų plokštė

Būtina laikytis Europos, nacionalinių ir vietinių taisyklių, taikomų nedegios grindų dangos, dengiančios grindis prieš degimo kameros angą, dydžiu ir storiiu. Kreipkitės dėl pagalbos į savo „HWAM” pardavėją. Degimo kameros anga yra 27,7 cm pločio.

Atstumas iki degių medžiagų

Jeigu „HWAM” 2610/2620 dedama ant degių grindų, visada montuokite ją ant plokštės, neatsižvelgiant į tai, ar grindys yra padengtos nedegia medžiaga, pavyzdžiui, stiklo arba plieno plokštė. Plokštė yra priedas. Daugiau informacijos teiraukitės savo „HWAM” pardavėjo.

Minimalūs atstumai – <u>neizoliuotas</u> dūmų vamzdis (A brėžinys)	HWAM 2610	HWAM 2620
	HWAM 2630	HWAM 2640
1. Rekomenduoojamas plytų sienai	10 cm	10 cm
1. Degiai galinei sienai	19 cm	19 cm
2. Degiai šoninei sienai	36 cm	36 cm
1. Prie degios sienos, kampinis montavimas, 45°*	34 cm*	20 cm*
3. Atstumas iki baldų priekyje	80 cm	80 cm

*Visi matmenys, susiję su kampiniu montavimu, yra tik rekomendacinių. Dėl naudojimo JK: dėl paaiškinimo kreipkitės į kvalifikuotą ir kompetentingą montuotoją.

Montuojant ant sienos, „HWAM” 2610/2620 turi būti pastatyta bent 3 cm virš bet kokių degių grindų. Tai taip pat taikoma bet kokios rūšies grindlentėms.

Nepamirškite atkreipti dėmesį į galiojančias taisykles dėl reikiamo atstumo tarp sienos ir dūmų vamzdžio.

Atstumas iki plytų sienos nustatytas taip, kad būtų lengviau aptarnauti HWAM® Autopilot™. „HWAM” 2610/2620 galima montuoti su sienine furnitūra tik ant mūrinės sienos. Kai reikia atlikti HWAM® Autopilot™ techninės priežiūros darbus, krosnelę reikia nuimti.

Atminkite, kad ne visos stiklo dalys yra atsparios karščiui. Dėl šios priežasties stiklinė sienelė kartais turėtų būti traktuojama kaip degi siena, tokiu atveju prašome kreiptis į vietinę kaminų priežiūros specialistą arba stiklo gamintoją, kad sužinotumėte, koks atstumas turėtų būti tarp krosnelės ir stiklo.

Reikalavimai kaminui ir dūmų vamzdžiui

Dūmtraukio aukštis turi užtikrinti pakankamą trauką ir užkirsti kelią bet kokiam dūmų patekimui į

aplinką. Paprastai patenkinamos sąlygos yra įvykdytos, jei kaminas yra 4 m virš krosnies ir ne mažiau kaip 80 cm virš kraigo. Jeigu kaminas dedamas prie šoninių sienų, kamino viršus visada turi būti aukščiau už kraigą arba aukščiausią stogo tašką. Visada atkreipkite dėmesį į visas nacionalines ir (arba) vietines nuostatas, taikomas šiaudiniams stogams ir kaminų vietai.

Malkinės krosnelės minimali trauka yra 12 Pa (matuojama EN 13240 matavimo taške). Jeigu matuojama tiesiai virš dūmtakio lizdo, kamino trauka turi būti 18-20 Pa.

Minimalus išvalomas kamino skersmuo turi būti 150 mm. Kaminas turi būti su lengvai pasiekiamomis valymo durelėmis. Kaminas ir dūmtakio kanalas turi būti T400 dūmtakio klasės ir pažymėti CE ženklu. Be to, atliekant suodžių užsidegimo bandymus jis turi būti priskirtas G klasei. Reikiama atstumo iki degios medžiagos turi būti laikomasi pagal prekės ženklo etiketę. Daugiau informacijos teiraukitės savo „HWAM“ pardavėjo.

Dūmų išleidimo vamzdžio, einančio nuo viršutinės iki galinės dūmų išleidimo angos, keitimas (G brėžinys)

1. Viršutinės krosnelės plokštės nuémimas: Nuimkite viršutinės plokštės groteles (1) ir viršutinę plokštę (2).
2. Nuimkite galinę plokštę. Atsukite du varžtus (3), esančius galinės plokštės (4) viršuje. Galinę plokštę šiek tiek pakelkite aukštyn ir toliau nuo malkomis kūrenamos krosnelės, kad ji atsijungtu nuo dviejų kabliukų (5) abiejose pusėse apačioje.
3. Išorinėje ir vidinėje galinės plokštės pusėje yra dūmų vamzdžio išpjovos. Išimkite dvi plokštės šių išpjovų viduje, kad galinėje plokštėje padarytumėte angą.
4. Dangtelio (6) nuémimas: nuimkite dangtelį, esantį krosnelės gale, atsukdami tris varžtus (Torx atsuktuvas Nr. 30). Dangtelį dabar galima nuimti.
5. Dūmtraukio žiedo (7) nuémimas: nuimkite dūmtraukio žiedą krosnelės viršuje, atsukdami tris varžtus. Dabar dūmtraukio žiedą galima nuimti.
6. Dūmtraukio žiedo (7) montavimas: uždékite dūmtraukio žiedą ant dūmų išleidimo angos krosnelės gale ir pritvirtinkite trimis varžtais.
7. Dangtelio (6) montavimas: uždékite dangtelį virš dūmų išleidimo angos krosnelės viršuje ir pritvirtinkite trimis varžtais.
8. Galinės plokštės montavimas (4). Pritvirtinkite galinę plokštę prie krosnelės.
9. Viršutinės krosnelės plokštės montavimas: 4. Uždékite groteles (1) ir viršutinę plokštę (2) ant krosnelės.

Gali būti pridedamas papildomas viršutinis dangtelis, skirtas uždengti angą krosnelės viršutinėje plokštėje, jei dūmų išleidimo anga yra prijungta krosnelės gale.

Prijungimas prie kamino

Visos krosnelės turi galinę ir viršutinę dūmų išleidimo angas, kurias galima prijungti prie patvirtinto plieninio dūmtraukio viršuje arba tiesiai iš galio prie kamino.

Įsitikinkite, kad kaminas yra sandarus ir ar aplink dangos plokštę, sujungtą su uždengta dūmų išleidimo anga, ar valymo durelėmis ir vamzdžių jungtimis, nesusidaro neteisinga trauka. Atkreipkite dėmesį, kad sulenkti ir/arba horizontalūs dūmų vamzdžiai sumažina kamino traukos poveikį.

Vertikalus dūmtraukio skerspjūvis (B ir C brėžiniai)

B: Viršutinė dūmų išleidimo anga C: Galinė dūmų išleidimo anga

- Plieninis kaminas (9).
- Išmetamujų dujų alkūnė (10). Tvirtinama į dūmtraukio lizdą.
- Mūrinė dūmtakio stakta (11).
- Įmontuota vamzdžio įvorė (12). Skirta dūmtraukiui.
- Sieninė rozetė (13). Padengia sienelės aplink vamzdžio įvorę nelygumus.
- Jungtis (14). Užsandarinta pakavimo medžiaga.
- „HWAM“ krosnelės dūmų išleidimo angos (15).
- Dūmtakio reguliavimo sklendė (16).
- Suodžių durelės (17).

Laisvų dalij tvirtinimas

Pries montuodami krosnelę, turite įsitikinti, kad visos laisvos dalys yra tinkamai pritvirtintos. Patikrinkite, ar visos degimo kameros izoliacinės plokštės yra tinkamai išdėstytes, t. y. ar apatinė plokštė yra horizontali, o šoninės plokštės yra vertikalioje padėtyje ir siekia plieninius degimo kameros šonus bei apatinę plokštę.

Vertikalus krosnelių skerspjūvis (B brėžinys):

- Dūmų lentynėlė (5): Dedama ant galinės plokštės ir stovo, esančio viršuje degimo kameros priekyje.
- Pertvaros plokštė (6): pakabinama ant dviejų kabliukų, po vieną abiejose pusėse viršuje degimo kameroje. Norėdami sumontuoti pertvarą, pakelkite ją į padėtį, esančią pačiam degimo kameros viršuje, tada stumkite atgal, kol ji įsitvirtins ant dviejų kabliukų. Sumontavus krosnelę, transportavimo saugos detaliės (6a) nuimamos. Pakelkite dūmų lentynėlę aukštyn ir pastumkite pirmyn. Po to nuleiskite jį į išimkite iš degimo kameros. Po to transportavimo saugos detaliės (6a) lenkiamos žemyn į priekį iki vertikalios padėties.
- Ketaus apatinė plokštė (7): turi būti lygioje padėtyje degimo kameros apačioje.
- Oro grotelės (8). Pridedamas oro groteles dėkite ant degimo kameros ketaus dugno kuo toliau į priekį juosteles nukreipdami atgal. Grotelės yra teisingoje padėtyje, kai grotelės ir dugnas įsitvirtina kartu.

Kaminas

Kaminas yra krosnelės „variklis“ ir jis yra labai svarbus malkinės krosnelės veikimui. Kamino trauka užtikrina dalinį vakuumą krosnyje. Šis vakuumas pašalina dūmus iš krosnelės, siurbia orą per sklendes stiklo apsaugai nuo suodžių, ir įsiurbia orą per pirminę ir antrinę sklendes degimui.

Dūmtraukio trauką sukuria temperatūrų skirtumai kamino viduje ir išorėje. Kuo aukštesnė temperatūra kamine, tuo didesnė trauka. Todėl labai svarbu, kad prieš uždarant sklendę ir ribojant degimą krosnelėje kaminas būtų tinkamai įsilęs (mūrinis kaminas šyla ilgiau nei plieninis). Tomis dienomis, kai oro ir vėjo sąlygos sukuria nepakankamą trauką kamino viduje, dar svarbiau yra kuo greičiau įsildyti kaminą. Reiktų greitai įžiebti daugiau liepsnos. Padalinkite malkas į itin smulkias dalis, naudokite papildomą kiekį pakurų ir pan.

Jeigu krosnelė buvo nenaudojama ilgesnį laiką, svarbu patikrinti, ar neužsikimšęs kamino vamzdis.

Prie to paties kamino galima prijungti kelis įrenginius. Tačiau pirmiausia reikia patikrinti galiojančias taisykles.

Kamino valymas

Siekiant išvengti kamino gaisro pavojaus, kaminą būtina valyti kasmet. Dūmtakio kanalas ir dūmų

kamera virš pertvaros turi būti valomi kartu su kaminu. Jeigu kaminas per aukštą, kad jį būtų galima valyti iš viršaus, Jame turi būti įrengtos suodžių durelės.

Kilus gaisrui kamine, uždarykite visas sklendes ir iškvieskite ugniagesius. Prieš bet kokį tolesnį naudojimą, kaminą turi patikrinti kaminų priežiūros specialistas.

KŪRENIMO VADOVAS – MEDIENA

Jūsų pirmasis šildymas

Panaudojus krosnelę lakas visiškai sukietėja, o dureles ir peleninę reikia atidaryti labai atsargiai, nes priešingu atveju kils pavojus, kad tarpikliai gali prilipti prie lako. Be to, iš pradžių lakas gali skleisti nemalonų kvapą, todėl pasirūpinkite, kad patalpa būtų gerai vėdinama.

Patarimai dėl kuro

Patvirtinti kuro tipai

Malkomis kūrenama krosnelė EN yra patvirtinta tik malkoms kūrenti. Rekomenduojama naudoti džiovintą smulkintą medieną, kurios vandens kiekis ne didesnis kaip 18%. Kuriant ugnį šlapiomis malkomis, atsiranda suodžių, aplinkos problemų ir mažiau efektyvus degalų taupymas.

Rekomenduojamos medienos rūšys

Visų rūšių mediena, pvz., beržas, bukas, ažuolas, guobos, uosis, spygliuočiai ir vaismedžiai, gali būti naudojama kaip kuras. Didelis skirtumas yra ne kuro vertė, o medienos rūsių kubinio metro svoris. Pavyzdžiui, vienas m³ buko medienos sveria daugiau paprastoji eglė. Štai kodėl paprastosios eglės tūrio požiūriu reikia daugiau, kad būtų gautas šilumos kiekis, panašus į buko. Sunkias medienos rūšis, tokias kaip uosis, bukas, ažuolas ir guoba, paprastai nėra taip lengva uždegti. Be to, jos dega lėčiau ir sudaro daugiau žarijų. Lengvas medienos rūšis, tokias kaip beržas, klevas, eglė ir pušis, lengviau uždegti. Jos dega greičiau ir sudaro mažiau žarijų. Todėl uždegimui galite pasinaudoti lengvomis medienos rūšimis ir naudoti sunkesnę medieną ilgesniam degimo laikui užtikrinti.

Draudžiamos kuro rūšys

Neleidžiama kūrenti ugnies su: spaudiniais, fanera, plastiku, guma, skystu kuru ir šiukslėmis, tokiomis kaip pieno déžutės, lakuota mediena arba impregnuota mediena ir iškastinis kuras. Dėl šios priežasties neturėtumėte naudoti nė vieno iš pirmiau minėtų medžiagų, nes degimo metu susidaro sveikatai pavojingos ir aplinkai kenksmingos medžiagos. Šios medžiagos taip pat gali sugadinti malkomis kūrenamą krosnį ir kaminą, todėl gaminio garantija nebegalios.

Medienos sandėliavimas

12–18 % drėgmės kiekis pasiekiamas laikant neseniai nukirstą medieną lauke po pavėsine mažiausiai vienerius metus, geriausia - 2 metus. Viduje laikoma mediena per greitai išdžiūsta ir dega per greitai. Būtų naudinga medieną, skirtą ugniai iškurti, prieš naudojimą palaikyti viduje keletą dienų.

Rekomenduojama įsigyti medienos drėgmės matuoklį, kuriuo būtų nuolat tikrinama, ar malkos yra tinkamo drėgnumo. Suskaldykite medieną ir išmatuokite skeltų paviršių drėgmės kiekį.

Rekomenduojami matmenys

Kuro matmenys yra svarbūs geram degimui. Matmenys turėtų būti tokie:

Kuro tipas	Ilgis, cm	Skersmuo, cm
Mediena ugniai pakurti (smulkiai sukapota)	16-25	2-5
Sukapota mediena	16-25	7-9

Krosnelės uždegimas (D brėzinys)

Sékminges degimo procesas reikalauja, kad malkos būtų tinkamai uždegamos. Šalta krosnelė ir šaltas kaminas apsunkina degimo procesą. Rūpestingai atlikite uždegimą pasirinkdami tinkamai išdžiovintą

medieną, naudokite prakurus ir uždekitė ugnį viršutiniuose prakurų sluoksniuose. Svarbu greitai pasiekti aukštą išmetamujų dujų temperatūrą.



Pasukite oro valdymo rankenėlę (1) iki galo pagal laikrodžio rodyklę. Padėkite du medienos prakurus (5-8 cm skersmens) horizontaliai ant degimo kameros dugno (atitinka 1-2 kg). Dėkite malkas ant oro tarpų, esančių degimo kameros dugno priekyje, nes tai palengvins uždegimą. Nedėkite malkų per arti durelių stiklo. Ant viršaus atsitiktine tvarka uždékite 5–8 malkas. Niekada nekraukite medienos virš vermiculito galinės plokštės oro angos. Viršutiniame pakuros sluoksnyje padékite du prakurus.

Uždekitė prakurus ir uždarykite krosnelės dureles. Jei ant stiklo susidaro kondensatas, šiek tiek palaikykite dureles praviras ir vėl uždarykite. Kai prakurai dega gerai, pasukite oro valdymo rankenėlę (1) į vidurinę padėtį.

Jei ugnis užgėsta pasukus oro valdymo rankenėlę, vėl grąžinkite ją į maksimalią padėtį, kol kurias užsiliepsnos, ir tada vėl pasukite į vidurinę padėtį. Leiskite prakurams pilnai sudegti, kol nebeliks matomų liepsnų. Tada krosnelę galima vėl pakurti.

Svarbu! Uždegant pelenų stalčiuko negalima atidaryti. Kol naudojama krosnelė, jis visada turi būti uždarytas. Priešingu atveju HWAM® Autopilot™ neveikia. Dureles reikia atidaryti tik uždegant, kurstant ugnį ir valant krosnelę. Nenuelkite nuo krosnelės, kol po uždegimo nesusidarė ilgalaike liepsna!

Kūrimas (D brėžinys)

Kai nebėra matomų geltonų liepsnų, susidarė pakankamas žarijų sluoksnis, galima vėl pakurti ugnį. Žarijų sluoksnis tinka tada, kai pradeda irti malkų gabalai, o krosnelės dugnų dengia žarijos. I krosnelę įdékite bent du medienos gabalus, kurių kiekvienas sveria iki 1 kg. Padékite malkas ant oro tarpų, esančių degimo kameros dugno priekyje, nes taip malkos lengviau užsidegs. Nedėkite malkų per arti durelių stiklo. Niekada nekraukite medienos virš vermiculito galinės plokštės oro angos. Nereguliuokite krosnelės dar kartą, nes tai padarys HWAM® Autopilot™, tačiau temperatūrą galima reguliuoti oro valdymo rankenėle (1). Pasukus ją į minimumo (prieš laikrodžio rodyklę), sumažės degimo greitis ir krosnelė degs lėčiau. Pasukus ją į maksimumo (pagal laikrodžio rodyklę), padidės degimo greitis ir krosnelė degs greičiau. Prieš vėl dedant malkas palaukite, kol žarijų sluoksnis bus pakankamai nedidelis.

Degimo metu išoriniai krosnelės paviršiai įkaista, todėl reikia elgtis atsargiai.

Kai degimas baigtas

Kai krosnelė nenaudojama, pasukite oro valdymo rankenėlę iki galo į kairę.

Stiklo valymas

Rekomenduojame nuvalyti stiklą po kūrenimo. Tai geriausia padaryti naudojant popierinį rankšluostį.

Degalų papildymas anglimi arba naftos koksu

Krosnelė nepatvirtinta anglų arba naftos kokso kaip kuro naudojimui.

BENDRA INFORMACIJA APIE KŪRENIMĄ

Greita arba didelė šiluma

Greita arba didelė šiluma gaunama sudeginus daug smulkesnių malkų.

Didžiausias kuro kiekis:

Didžiausias leistinas kuro kiekis per valandą:

Mediena: 2,0 kg

Viršijus šias ribas, krosnelei nebebus taikoma gamyklinė garantija, taip pat ji gali sugesti dėl per didelio karščio, stiklas, pavyzdžiu, gali pabalti. Krosnelė buvo patvirtinta naudojimui su pertraukomis.

Pakartotinio kūrenimo intervalas

Iprastas pakartotinio kūrenimo intervalas esant nominaliam našumui

Mediena: 45 min (0,86 kg)

Didžiausias kuro kiekis

Patvirtinta, kad per valandą krosnelė gali sudeginti ne daugiau kaip 2,0 kg malkų arba 1,6 kg briketų. Viršijus šias ribas, krosnelei nebėtaikoma gamyklinė garantija, be to, ji gali būti sugadinta dėl per didelio karščio.

Ilgas degimo laikas

Ilgiausias degimo laikas pasiekiamas pasukant oro valdymo rankenelę prieš laikrodžio rodyklę (i kairę), kai liepsnos beveik užgėsta. Tai užtikrina ilgiausią žarijų rusenimo laikotarpį. Idėjus naujas malkas, visada nepamirškite patikrinti, ar malkos tinkamai užsidegė. Jei ne, oro tiekimą reikia padidinti pasukant oro valdymo rankenelę į dešinę. Kai oro valdymo rankenelė pasukama iki galo į kairę, pirminis oras nepateks į malkomis kūrenamą krosnelę per apatinę plokštę degimo kameroje. Krosnelės negalima užkurti po naujo pakūrimo, jei oro reguliavimo rankenelė nepasukta į dešinę, nes tai leidžia pirminiams orui patekti į irenginį.

Jei oro valdymo rankenelė pasukama 45° nuo minimalios padėties (t. y. nustatyta 25 % galia), krosnelė gali vėl veikti po naujo pakūrimo be papildomo reguliavimo.

Nepakankamas degimas

Jei degimo kameroje esančios ugniai atsparios medžiagos po degimo yra juodos spalvos, vadinsi, krosnelė teršia aplinką, o automatinio oro srauto reguliavimo sistema neveikia. Todėl reikia tiekti daugiau oro, sukant oro valdymo rankenelę pagal laikrodžio rodyklę (i dešinę). Taip pat gali prireikti sudeginti daugiau medienos.

Stiklo valymas

Rekomenduojame nuvalyti stiklą po kūrenimo. Tai geriausia padaryti naudojant popierinį rankšluostį.

Kaip pasiekti geriausią degimą

- Naudokite švarias ir sausas malkas.

Dėl drėgnų malkų degimas būna neefektyvus, susidaro daug dūmų ir suodžių. Be to, šiluma išdžiovina malkas, o ne šildo patalpą.

- Ugnį reikėtų kurstyti tik nedideliu kiekiu malką.

Geriausią degimą pasieksite dažnai kurstydami ugnį ir naudodami tik šiek tiek malką. Jei naudosite per daug malkų, prireiks šiek tiek laiko, kol temperatūra pasieks tokį lygi, kuriamė vyksta geras degimas.

- Įsitinkite, kad yra tinkamas oro kiekis.

Taip pat turėtumėte įsitikinti, kad yra daug oro - ypač pradžioje - kad temperatūra malkinėje krosnelėje greitai pakiltų. Taip degimo metu išsiskiriančios dujos ir dalelės bus sunaudotos ugnies. Priešingu atveju kamine kaupiasi suodžiai (kyla gaisro kamine pavojus) arba jie nesudegę patenka į aplinką. Netinkamas tiekiamo oro kiekis lemia neefektyvų degimą ir nedidelį efektą.

- Nesistenkite pailginti degimo nakties metu

Patarime nepridėti malkų į krosnelę ir nesumažinti oro tiekimo naktį, bandant ryte dar turėti šiek tiek žarijų. Jei taip elgsitės, išsiskirs dideli kiekiai pavojingų dūmų, o jūsų kamine susidarys per dideli kiekiai suodžių ir kils kamojo gaisro pavojus.

PRIEŽIŪRA

Priežiūra

Bet kokią krosnelės techninę priežiūrą reikia atlikti tik tada, kai ji yra šalta. Kasdienė techninė priežiūra apsiriboja krosnelės išorės valymu vakuuminiu būdu, naudojant minkštą šepetėlio piedą. Taip pat galite nuvalyti dulkes nuo krosnelės sausu minkštu skudurėliu ar šepetėliu, tačiau valykite tik tada, kai krosnelė yra šalta. Nenaudokite vandens, spirito ar kitų valiklių, nes tai sugadins laką.

Kartą per metus krosnelę reikia kruopščiai patikrinti. Degimo kameroje reikia išvalyti pelenus ir suodžius. Durelių vyriai ir uždarymo sklendė turi būti sutepti vario pagrindo tepalu (atspariu karščiui iki 1100 laipsnių Celsijaus), žr. H brėžinį. Pakelkite dureles apie $\frac{1}{2}$ cm ir užpurkškite vario tepalo ant varstomosios sąvaros.

Serviso apžiūra

Kartą per dvejus metus jūsų krosnelė turi būti kruopščiai patikrinta profilaktiškai. Tai apima:

- Kruopštus krosnelės valymas
- Patirkinkite HWAM® Autopilot™ karščio jutiklį ir, jei reikia, pakeiskite
- Tarpiklių tikrinimas. Pakeiskite tarpiklius, jei jie pažeisti arba suminkštėjė
- Šilumą izoliuojančios medžiagos patikrinimas ir galimas pakeitimasis
- Vyrių ir uždarymo sklendės sutepimas vario tepalu (H brėžinys)

Visus techninės priežiūros patikrinimus turi atlikti įgaliotas montuotojas. Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Vidaus valymas

Prieš atliekant kamojo valymą, oro valdymo rankenėlė turi būti nustatyta į minimalią padėtį, kad suodžiai ir pelenai nepatektų į HWAM® Autopilot™. Išskyrus atvejus, kai transportavimo apsauginės detalės dar nebuvo nuimtos, jos lenkiamos žemyn/ į priekį, kol atsidurs vertikalioje padėtyje (B brėžinys, 6a).

Prieš valant dūmų šalinimo liuką ir pertvarą reikia išimti iš krosnelės (E brėžinys)

- Dūmų lentynėlę (1) pakelkite aukštyn ir šiek tiek į priekį, kad atskirtumėte nuo viršutinės galinės plokštės (2). Dabar lentynėlę galima nuleisti ir išimti.
- Truputį pakelkite pertvaros plokštę (3) ir stumkite į priekį, kol ji atsikabins nuo kabliukų abiejose pusėse.

Po valymo sumontuokite dalis į krosnelę atvirkštine tvarka.

Pelenai

Pelenų talpyklą geriausia ištuštinti ant jos užtempiant šiukšlių maišą, ją apverčiant ir atsargiai ištraukiant iš maišo. Pelenai šalinami išvežant buitives šiukšles.

Atkreipkite dėmesį, kad pelenuose gali likti žarijų iki 24 valandų po to, kai ugnis užgeso!

Izoliacija

Efektyvi, bet porėta degimo kameros izoliacija laikui bėgant gali susidėvėti ir būti pažeista. Izoliacijos įtrūkimai neturi reikšmės krosnelės efektyvumui. Tačiau izoliaciją reikėtų pakeisti, jei joje iš tikrujų yra skylių dėl iškritusių dangos dalių arba kai dėl nusidėvėjimo jos storis sumažėjo mažiau nei perpus.

HWAM® Autopilot™ (F brėžinys)

Pakelkite galinį skydelį. Šaltoje krosnyje jautiklio pradžios taškas yra valdomas. Jautiklio pradžios taškas, kai krosnelė šalta, yra apytiksliai 20° žemiau horizontalaus lygio, nukreiptas į kairę (prie griovelio ovalioje plieno plokštėje). Paspaudus jis turėtų būti lengvai valdomas ir šokinėjantis, nesvarbu, ar krosnelė šalta, ar karšta. Kylant arba krintant temperatūrai, jis neturi judėti ribose. Sklendės plokštės turi būti sausos, švarios ir netrukdomos slysti kartu. Valdymo strypus ir slankiojančius užtvarus gali tekti sutepti WD40 (niekada netepti alyva).

Durelės / stiklas

Suodinas stiklines dureles galima lengvai nuvalyti drėgnu virtuviniu popieriniu rankšluosčiu, pamirkytu pelenuose. Valykite vertikaliais judeisiais (aukštyn ir žemyn). Po to nuvalykite sausu virtuviniu popieriniu rankšluosčiu.

Sandarikliai

Dažnai tikrinkite, ar durelių ir peleninės sandarikliai nepažeisti ir nesutrūkinėjė. Jei taip yra, juos reikia pakeisti. Naudokite tik originalius sandariklius.

Paviršius

Paprastai dažytų malkomis kūrenamų krosnelių paviršiams specialios priežiūros nereikia. Tačiau bet kokius dažų pažeidimus galima pašalinti purškiamais dažais, kuriuos galite įsigyti iš krosnelės pardavėjo.

Garantija

Garantija neatlygina žalos, atsiradusios dėl nepakankamos priežiūros!

EKSPLOATACINĖS PROBLEMOS

Patamsėjės stiklas

- Mediena yra per drėgna. Naudokite tik medieną, laikytą mažiausiai 12 mėnesių uždengtą, kurios drėgmės lygis neviršija 12-18% RH.
- Sugedės durelių sandariklis. Sumontuokite naują sandariklį.

Atidarius dureles patalpoje tvyro dūmai

- Gali būti uždarytos kamino grotelės. Atidarykite groteles.
- Nepakankama kamino trauka. Žr. skyrių apie kaminą arba kreipkitės į kaminų priežiūros specialistą.
- Suodžių durelės nesandarios arba išstumtos. Pakeiskite arba sumontuokite iš naujo.
- Niekada neatidarinėkite durelių, kol ant malkų dar yra liepsna.

Nekontroliuojamas degimas

- Sugedęs durelių arba peleninės sandariklis. Sumontuokite naują sandariklį.
- Jei per didelę kamino trauka, gali prieikti oro reguliavimo rankenėlę nustatyti į minimalią padėtį. Taip pat atlikite ši veiksmą, kai krosnelė nenaudojama.
- Jei ant degimo kameros plieninių plokštelių atsiranda apnašų arba jos deformuoja, taip atsitinka dėl per didelio karščio. Nebenaudokite krosnelės ir kreipkitės į pardavėją.

Esant trikdžiams, kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į pardavėją.

EKSPOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

ESD galima atsisiusti iš mūsų svetainės per šias nuorodas:

www.hwam.com/dop/2610

www.hwam.com/dop/2620

www.hwam.com/dop/2630

www.hwam.com/dop/2640

**Informacija apie kietojo kuro vietinius patalpų šildytuvus
pagal Komisijos reglamentą (ES) 2015/1185**

Modelis	HWAM 2610, HWAM 2620, HWAM 2630, HWAM 2640
Tiesioginio šildymo galia [kW]	4,5
Netiesioginio šildymo funkcija	Ne
Netiesioginio šildymo galia [kW]	-
Šilumos galios / patalpos temperatūros valdymo tipas	Dvi ar daugiau rankinio valdymo pakopų, be temperatūros kontrolės

Patalpų šildymo našumas esant nominaliai šildymo galiai		
Kuras	Pageidaujamas kuras	Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas [%]
Medienos rastai, kurių drėgnis 12-18 %	Taip	70,3
Išmetimas mg/m³ (13 % O₂)		
Kietosios dalelės (KD)		22
Organiniai dujiniai junginiai (OGC)		96
Anglies monoksidas (CO)		1250
Azoto oksidai (NO _x)		121

Charakteristikos, kai naudojamas tik pageidaujamas kuras	
Nominali šiluminė galia [kW]	4,5
Elektros energijos sąnaudos, nominali šiluminė galia [kW]	-
Elektros energijos sąnaudos, minimali šiluminė galia [kW]	-
Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime [kW]	-
Naudingasis efektyvumo koeficientas, esant nominaliai šilumos galiai [%]	80,3
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	106
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A

Specialios atsargumo priemonės surenkant, montuojant ir prižiūrint:

Daugiau informacijos rasite montavimo instrukcijoje

Gaminio naudojimo pabaiga / perdirbimas:

Norėdami utilizuoti krosnelę pasibaigus gaminio naudojimo laikui, laikykitės šios informacijos:

- Teisingai utilizuokite gaminius, t. y. atskirkite utilizuojamas dalis pagal medžiagų grupes
- Visada šalinkite daiktus kuo tvaresniu būdu, atitinkančiu šiuolaikines aplinkos apsaugos, perdirbimo ir šalinimo technologijas

HWAM
intelligent heat
www.hwam.com

2023 m. balandžio 24 d.

Vertimą atliko vertimų biuras VŠĮ „Saulės rytas“,
direktorė Laima Čenkiienė.

Vytauto g. 10, Plungė, LT-90123 Lietuva. Tel. 8 634 67788, gpvertimai@gmail.com,



Vertėjas prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Laima Čenkiienė".